

# Ballmaschine Elite

Bedienungsanleitung



SK

Built for life

## **AN UNSERE KUNDEN**

Vielen Dank für Ihren Kauf einer Lobster Ballwurfmaschine.  
Bevor Sie Ihre Lobster Ballwurfmaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vollständig durch.

## **AUF SCHÄDEN ÜBERPRÜFEN**

Prüfen Sie Ihre Maschine auf Transportschäden.  
Testen Sie alle Gerätefunktionen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, setzen Sie sich umgehend telefonisch mit der Sportastic Handels GmbH – unter +43 4245 40 000, oder Lobster Sports unter 800.526.4041 in Verbindung.

## **AUFBEWAHRUNG DES ORIGINAL – VERSANDKARTONS**

Der Originalkarton sollte für einen erforderlichen Rückversand an die Firma verwendet werden.

Fabrikationsnummer:

Kaufdatum:

## **WARNUNG**

### **UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN**

- Halten Sie Ihr Gesicht aus der Flugbahn – Bälle können jederzeit aus der Öffnung schießen.
- Nur für das Training mit konventionellen Tennisbällen verwenden.
- Die Maschine abschalten, wenn sie unbeaufsichtigt ist oder vor dem Ausführen von Wartungsarbeiten.
- Niemals Körperteile oder Gegenstände in die Maschine stecken.
- Nehmen Sie die Maschine niemals in Betrieb, wenn Teile entfernt sind.
- Niemals Bälle bei laufender Maschine einfüllen.
- Niemals nasse Bälle in die Maschine geben.

7340 Fulton Avenue [www.lobstersports.com](http://www.lobstersports.com)  
North Hollywood, CA 91605 [sales@lobstersports.com](mailto:sales@lobstersports.com)  
Tel. 800.526.4041, Fax: 818.764.6061 [support@lobstersports.com](mailto:support@lobstersports.com)

## **GARANTIE**

Eingeschränkte Gewährleistung: Lobster Sports gibt für jede gekaufte Lobster Sports Ballmaschine über einen Zeitraum von 2 Jahren nach dem Kaufdatum eine Garantie hinsichtlich Material- und Ausführungsfehlern; ausgenommen ist hier die Batterie, für die eine Garantiezeit von 6 Monaten gilt. Vorführgeräte und überholte Maschinen haben eine einjährige Garantiezeit. Diese Garantie ist von Lobster Sports zum Zeitpunkt des Kaufs festzulegen. Jedes Maschinenteil, das sich innerhalb der zweijährigen Garantiezeit als schadhaft in Bezug auf Material oder Verarbeitung erweist, wird nach Wahl von Lobster Sports entweder repariert, oder durch ein neues oder funktionsfähiges Teil ersetzt. Diese Garantie gilt nur für den Käufer der Lobster Sports Ballwurfmaschine und kann nur von diesem in Anspruch genommen werden.

Von dieser Garantie ausgeschlossen, sind:

- A) Schäden, die entstanden sind durch falschen Gebrauch, Nachlässigkeit, Abänderung, Unfälle, Manipulationen, Missbrauch, Feuer, Krieg, Aufstand, innere Unruhen, Überschwemmungen, Höhere Gewalt oder einen anderen Unglücksfall;
- B) Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung von Lobster Sports, die Teil der Lieferung ist und
- C) Schäden, die durch falsche Stromanschlüsse und Netzspannungen hervorgerufen sind (Daten s. Typenschild der Maschine).

**Diese eingeschränkte Gewährleistung tritt an die Stelle jeder anderen vertraglichen Gewährleistung. Alle Garantiefälle hinsichtlich Gebrauchstüchtigkeit und Eignung für einen speziellen Zweck müssen in den zweijährigen Zeitraum der eingeschränkten Gewährleistung fallen. Der Kunde hat aus dieser Garantie das ausschließliche Recht auf Reparatur oder Ersatz, wie oben definiert. Unter keinen Umständen haftet Lobster Sports gegenüber dem Käufer oder einer anderen Person für indirekte oder Folgeschäden, welcher Art auch immer, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Personen- oder Sachschaden, und wie auch immer entstanden, gleich ob aus einer vermeintlichen Garantieverletzung oder Nachlässigkeit von Lobster Sports.**

Kein Handlungsbevollmächtigter, Angestellter oder Vertreter von Lobster Sports, bzw. keine andere Person ist berechtigt, diese Garantie in irgendeiner Form abzuändern. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische, gesetzliche Rechte und Sie können auch andere Rechte in Anspruch nehmen, die von Land zu Land variieren.

Diese eingeschränkte Gewährleistung ist rechtsunwirksam, wenn der Kunde die beiliegende Garantiekarte nicht innerhalb von 30 Tagen nach Kauf der Ballwurfmaschine ausgefüllt an Lobster Sports oder Sportastic HandelsgmbH zurückschickt.

## AUFSTELLEN DER MASCHINE

### Bestimmungszweck

Diese Ballmaschine ist ausdrücklich nur für den Einsatz in einer Tennisanlage bestimmt. Die Spieler müssen auf der anderen Seite des Tennisnetzes stehen und zwar mindestens 35 Fuß (11 Meter) von der Maschine entfernt. Es dürfen nur Tennisbälle verwendet werden.

### Auspacken und Zusammensetzen

- Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton. Dann den Zuführbehälter entfernen und umdrehen.
- Befestigen Sie den Behälter, indem Sie ihn fest auf die Gehäuseknöpfe drücken. Beginnen Sie mit dem vorderen Knopf (Nahe des Griffs). Die Kabelabweiser dürfen nicht entfernt werden.

### Handhabung des Griffs

Um den Griff hochzuziehen, heben Sie ihn einfach an, bis ein Klicken zu hören oder zu spüren ist. Zum Einklappen stellen Sie sich hinter die Maschine und legen die Hände an die Außenseiten der Gelenkstücke. Drücken Sie die Verriegelungsknöpfe nach außen an den Gelenken und schieben Sie das Griffoberteil nach vorne über Ihre Maschine.

### Transport

Die Maschine wiegt etwa 38 Pfund (17,24 Kg) und kann von einer, bzw. zwei Personen in ein Fahrzeug gehoben werden. Zum Anheben und Tragen der Maschine benutzen Sie bitte die Haltegriffe an der Maschinenunterseite. Vor dem Transport stülpen Sie den Ballkorb als Abdeckung über die Maschine und klappen den Griff darüber.

### Bedienfeld



A. Taste POWER – An/Ausschalter

B. Taste ELEVATION – Justieren der Flugbahn des Balls nach oben und unten

C. Taste VERTICAL – Verfügbar nur bei Elite 2 und Elite 2 Maschinen

D. Taste HORIZONTAL – Schaltet den Zufallsmodus der horizontalen Oszillation zu oder ab

E. Taste 2-Line – Verfügbar nur bei Elite 3 Maschinen

- F. Taste REMOTE – Aktiviert den Sicherheitsschlüssel der Fernbedienung (sofern gekauft)
- G. Taste RESET – Die Rückstelltaste springt bei einer Funktionsstörung heraus
- H. Buchse Basic Charger – Diese Buchse ist für das Basisladegerät I
- I. LED FEED ON – Diese LED erleuchtet, wenn der Zuführmotor sich zu drehen beginnt
- J. Drehknopf FEED – Regelt Ballschussintervall zwischen 2 – 12 Sekunden. Ganz bis zum linken Anschlag drehen, um die Zuführung zu stoppen
- K. Drehknopf SPEED – Regelt die Geschwindigkeit zwischen 10 – 80 Meilen pro Stunde
- L. Drehknopf SPIN – Regelt den Drall, der auf den Ball ausgeübt wird
- M. Anzeige BATTERY STATUS – LED zeigt den Batteriestand an

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Platzierung auf dem Tennisplatz

Um die beste Position und breitestmögliche Streuung sicherzustellen, verwenden Sie den White Line Marker am Maschinenboden und platzieren die Maschine über der Mittelmarkierung der Grundlinie.

Sie können die Maschine näher an das Netz schieben, um die Streuung zu verringern oder hinter die Grundlinie stellen, um einen breiteren Streuwinkel zu erreichen. Zum Neupositionieren der Maschine schalten Sie die horizontale Streuung ab; wenn die Maschine die gewünschte Position hat, aktivieren Sie diese Funktion wieder. Es ist nicht erforderlich, die Maschine beim Umsetzen aufzuheben.

Inbetriebnahme der Maschine

Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter auf dem Bedienfeld an. Prüfen Sie, dass sowohl Ballgeschwindigkeit, als auch Ballzufuhr auf dem niedrigsten Wert eingestellt sind.

- Stellen Sie das Ballschussintervall auf 10 Sekunden und die Geschwindigkeit auf 35 Meilen pro Stunde.
- Geben Sie 3- 4 Bälle in die Maschine. Bestätigen Sie die Richthöhe und Geschwindigkeit, bzw. stellen Sie diese Werte entsprechend ein. Wenn die Maschine richtig konfiguriert ist, schalten Sie sie aus und füllen den Ballkorb. Anschließend erneut starten.
- Um die Ballzufuhr zu stoppen, schalten Sie die Maschine aus.

Handkurbel zum Justieren der Flugbahn

Der Knopf befindet sich unten an der rechten Seite der Maschine. Ziehen Sie ihn heraus und drehen ihn im Uhrzeigersinn, um die Flugbahn zu erhöhen; durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn senken Sie die Flugbahn. Die Ballanzeige an der Gehäusefront gibt die entsprechende Einstellung an und ermöglicht die Rückkehr zu bevorzugten Einstellungen.

Beschaffenheit der Bälle

Die Kontinuität des Ballwurfs hängt von der Beschaffenheit der verwendeten Tennisbälle ab. Eine einheitliche Ballbeschaffenheit sorgt für kontinuierliche Ballauswürfe. Werden neue und alte Bälle zusammen verwendet, führt das zu uneinheitlichen Auswürfen. Für eine Ballmaschine sollten immer drucklose Tennisbälle verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Lobster unter der Tel. Nr: 800.526.4041 oder besuchen Sie die Webseite: [www.lobstersports.com](http://www.lobstersports.com)

## WARTUNG

Lagerung

Lagern Sie die Maschine an einem sauberen, trockenen Ort. Die Maschine darf niemals in einem geschlossenen Kofferraum aufbewahrt werden, wo Temperaturen von 180°F (82,8 °) erreicht werden können. Extreme Temperaturen und Umgebungsbedingungen können sowohl die Elektronik, als auch die Batterie schädigen. Ebenso schädigen Regen und Schnee die Elektronik.

Reinigung

Vor dem Reinigen der Maschine ist der Hauptschalter auf AUS zu stellen. Die Außenseite der Maschine kann mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Das Maschineninnere sollte ausgesaugt werden, um Tennisball-Filz zu entfernen. Außerdem sind kleine Fremdkörper (z.B.: Blätter, Sandpartikel, Schmutz, etc...) von den Tennisbällen zu entfernen, bevor der Ballkorb befüllt wird. Die Lobster Lagerabdeckung ist ein ideales Mittel, um Ihre Maschine vor solchen Elementen zu schützen.

## ANLEITUNG FÜR DAS LADEN DER BATTERIE

Laden der Batterie mit dem **Basic Charger**

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch 12 – 16 Stunden. Wenn Sie mit der Maschine einen Fast Charger gekauft haben, erhalten Sie keinen Basic Charger.

- Setzen Sie den Basic Charger in die Ladebuchse am Bedienfeld.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine stromführende Dose an und laden Sie die Maschine 12 – 16 Stunden.
- Um ein Überladen auszuschließen, trennen Sie den Charger nach 24 Stunden. Die Batterie niemals länger als 24 Stunden am Stück laden.

Laden der Batterie mit dem **Premium Fast Charger** oder dem **Fast Charger**

Erhaltungsladen der Batterie sorgt dafür, dass kein Überladen vorkommen kann.

- Laden mit dem Premium Fast Charger: Setzen Sie den runden 3-poligen Anschluss in die runde Ladebuchse an der linken Seite des roten Gehäuses. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer stromführenden Dose. Die Batterie ist in 2-3 Stunden geladen.
- Für den Fast Charger: Setzen Sie den runden 3-poligen Anschluss in die runde Ladebuchse an der linken Seite des roten Gehäuses. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer stromführenden Dose. Die Batterie ist in 4-6 Stunden geladen.
- Ein rotes Licht am Premium Fast, bzw. am Fast Charger zeigt, dass die Batterie geladen wird.
- Die LED leuchtet ständig grün, wenn die Batterie geladen ist.
- Um optimale Kapazität zu erreichen, laden Sie die Batterie mit dem Fast Charger nach jedem Gebrauch.

Energieversorgung durch den Premium Fast Charger oder den Fast Charger

Die Maschine kann mit eingestecktem Fast Charger oder Premium Fast Charger verwendet werden, um die Spielzeit zu verlängern.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie fast voll ist.
- Setzen Sie den runden 3-poligen Anschluss in die runde Ladebuchse an der linken Seite des roten Gehäuses.
- Verbinden Sie den Fast Charger, bzw. den Premium Fast Charger mit einer stromführenden Dose. Jetzt können Sie die Maschine einschalten und spielen.
- Der Fast Charger kann Ihre Spielzeit um 1-2 Stunden verlängern, der Premium Fast Charger um 3-4 Stunden. Er lädt die Batterie NICHT voll und versorgt gleichzeitig die Maschine. Wenn die Batterie leer ist, arbeitet der Fast Charger NICHT.

FÜR UNBEGRENZTE SPIELZEIT KÖNNEN SIE DAS EXTERNE LOBSTER SPORTS AC-NETZTEIL KAUFEN. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Lobster unter der Tel.Nr: 800.526.4041 oder besuchen Sie die Webseite: [www.lobstersports.com](http://www.lobstersports.com).

### **Batterieleistung**

Wenn während des Ladens der Batterie die grüne LED ständig leuchtet, ist die Batterie voll geladen. Bevor Sie die Maschine einlagern, überprüfen Sie bitte, dass die Batterie voll geladen ist. Wenn die Maschine nicht verwendet wird (z.B.: während des Winters, oder bei Lagerung), ist die Batterie jeden Monat zu laden. Die Maschine darf nie länger als einen (1) Monat ungeladen bleiben. Der häufigste Grund für eine leere Batterie ist eine spannungslose Steckdose.

## **Kundendienst**

Seit 1970 ist es ein dezidiertes Ziel von Lobster Sports, einen hervorragenden Kundendienst zu leisten. Aus diesem Grund können unsere Kunden den Lobster Kundendienst jederzeit zwischen 09:30 und 18:00 Uhr von Montag bis Freitag telefonisch unter der Nummer +43 4245 40 000 oder per E-Mail an [office@sportastic.at](mailto:office@sportastic.at) oder direkt beim Hersteller [support@lobstersports.com](mailto:support@lobstersports.com) erreichen.

## **Transportschaden**

Wenn eine Lieferung Transportschäden aufweist, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung. Wenn ein Ersatzteil das Problem löst, gibt Lobster dieses sofort zum Versand. Wenn nicht, ist ein Rückholzettel zu erstellen. Bei Abholung der beschädigten Maschine muss der Kunde die Nachverfolgungsnummer der Abholung mitteilen und sofort wird ein Ersatzversand veranlasst.

Sportastic